

電池交換方法



1. 本体付属の専用工具(2mm六角)を用意して下さい。

※ 紛失してしまった場合は、お電話にてお問い合わせください。



2. 本体下部に3ヶ所ある差込穴のうち2ヶ所を、専用工具で緩めます。

※ 元に戻す際も、必ず2ヶ所で締め付けるようにして下さい。



3. スカート(胴体)が下りてくると、キャップとの隙間が開き、中央にボスが見えるので、専用工具を突き刺してキャップを外します。



4. 新しい単三アルカリ電池4本と交換します。

※ マンガン電池、オキシライド電池、充電電池には対応していません
(2015年式以降の製品は、エボルタ電池対応可)。



5. 電池の装着方法に注意して、キャップを取り付け、元に戻します。

ストレーナ清掃方法



1. 本体をバルブから取り外します。

※ 詳しくは、電池交換方法の手順を参考にして下さい。



2. 本体下部のストレーナを、破けないように、ゴミや異物を除去して下さい。

ご不明な点がございましたら、当社Webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

株式会社 **バイタル** 〒385-0034 長野県佐久市平賀900 <https://vaital.co.jp>

