

V A I T A L

VY-5N series

ストレーナの清掃方法



1. 手動では水が出るセンサのみ水が出ない場合は、センサ感度の再設定をお試しください。



2. ストレーナが破けないように、ゴミや異物を除去して下さい。

ご不明な点がございましたら、当社Webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

株式会社 **バイタル** 〒385-0034 長野県佐久市平賀900 <https://vaital.co.jp>

