

## 自動水栓『V-11』再設定方法について

『V-11』は今までの製品と異なり、自動学習機能が備わっております。  
反応が悪い・水が出ないなどで使用感が損なわれた際はお手数ではございますが、  
『V-11』の再自動学習をお願い申し上げます。

センサー反応が悪い又はセンサー部分(右図)の部分が青く点滅している場合は異常検出となっておりますので以下の手順にて復旧をお願い申し上げます。



- 1 自動水栓『V-11』の電源を抜いて下さい  
(電源が遮断されても暫く青く点滅します)



- 2 上記点滅が終了してから約10秒ほどお待ち下さい



- 3 10秒経過後、再度コンセントを差して下さい  
コンセントを入れる前に・・・

- ① 陶器の中にペーパータオルなどが入っていない事を確認してください。(センサ距離が短くなります)
- ② センサの汚れ・水滴が付着していない事を確認してください。(センサ距離が短くなります)



- 4 約5秒以内に再度LEDが2回点滅します。

**※LEDが2回点滅するまではセンサに手を差し出すなどの行為は行なわないでください。**

**センサ距離が短くなり、水が出ない、反応が悪い症状が発生します。**



- 5 4が終了しましたら設定終了ですのでご使用になれます。

※上記再設定をおこなっても改善されない場合はお手数ではございますが、弊社までご連絡をお願い申し上げます。

株式会社バイタル  
長野県佐久市平賀4888  
サービス課 小林  
TEL 0267-62-4532  
FAX 050-3730-9487