


INAX OK-32系機種の再生キット RB-32系・33系について


品番間違いの交換(返品)は、状況に応じて手数料をご負担いただくことがあります。

以下のチェック項目について、改めてご確認ください。

☐ 必ず内部構造をご確認ください。適合品は内部構造で決まります。



左側～後方に向かって
銅パイプ



吸盤を使ってセンサを外すと確認できます。



右側に
黒いホース

前期型

電 源	全体の枠	
	正方形	長方形
AC式	RB-32	RB-33
電池式	RB-32AD	RB-33AD


後期型

電 源	全体の枠	
	正方形	長方形
AC式	RB-32 K	RB-33 K
電池式	RB-32 K AD	RB-33 K AD

その他

- ・配管上の漏れや老朽化がある場合、設置不可です。
- ・足元にセンサが設置してあるタイプは、正常に感知しない可能性があります。事前にご相談ください。


☐ 後期型(RB-32**K**系)の場合、特に以下の点ご注意ください。



既存のストレーナが稀に、固着して外すことができないことがあります、この場合は設置することができません。ご購入前に必ずストレーナが脱着可能かどうかをご確認ください。

ネジ部を傷付けないよう
注意しながら、ストレーナを
上に引き抜くことができるか
確認してください。

【参考工具】
キャリパーピストンツール CT331
(ASTRO PRODUCTS)



ご不明な点がございましたら、当社Webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

株式会社 **バイタル** 〒385-0034 長野県佐久市平賀900 <https://vaital.co.jp>

