


水が止まらない場合 【洗面台】

止水栓を閉めていただき、サービス窓口にご連絡ください。修理方法、対応内容等をご案内いたします。


止水栓は洗面台の下にあります。形状は下記画像を参照ください。

マイナスドライバー等で閉栓するタイプもあります。


1. 洗面台・シンク下部をご確認ください




2. ハンドル操作で止水できるタイプ



3. マイナスドライバーが必要なタイプ



4. レバー操作タイプ



ご不明な点がございましたら、当社Webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

株式会社 **バイタル** 〒385-0034 長野県佐久市平賀900 <https://vaital.co.jp>

