

泡沫、シャワータイプの水の出が弱い場合

泡沫タイプ



1. モンキーレンチ(スパナ)等で吐水部品を取り外します。


※ 2008年4月以前のタイプの着脱には、専用工具が必要です。



2. パッキンの紛失等にご注意下さい。



3. カッター等の鋭利なものでストレーナ(網)のみ取り外して下さい。



4. ピンセット等の鋭利なもので、定流量部品を取り外して下さい。

【定流量部品】

※ 泡沫タイプは金属プレート



5. ストレーナは元の位置(2の位置)に装着してご使用ください。

※ 取り外した定流量部品は再度水量調節に必要な場合がありますので大切に保管してください。

シャワータイプ



1. モンキーレンチ(スパナ)等で吐水部品を取り外します。

※ 2008年4月以前のタイプの着脱には、専用工具が必要です。



2. パッキンの紛失等にご注意下さい。



3. カッター等の鋭利なものでストレーナ(網)のみ取り外して下さい。



4. ピンセット等の鋭利なもので、定流量部品を取り外して下さい。

【定流量部品】

※ 泡沫タイプは金属プレート



5. ストレーナは元の位置(2の位置)に装着してご使用ください。

※ 取り外した定流量部品は再度水量調節に必要な場合がありますので大切に保管してください。

ご不明な点がございましたら、当社Webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

株式会社 **バイタル** 〒385-0034 長野県佐久市平賀900 <https://vital.co.jp>

